

#### Netween NVR 빠른 설치 가이드

COPYRIGHT BY NETWEEN INC. ALL RIGHTS RESERVED www.netween.co.k

상세 설명서는 네트윈 홈페이지에서 다운받으실 수 있습니다 본 설치 가이드는 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다



- 1. 제품구성
- 2. 각 부분의 명칭
- 3. 제품준비
- 4. 제품설치
- 5. 네트윈 큐브 앱 설정
- 6. 제품연결 설정
- 7. 제품사용
  - 1) 녹화영상 시간 설정
  - 2) 동기모드 설정
  - 3) 녹화설정
  - 4) 시스템 나가기

#### 1. 제품 구성

구매 후 아래의 제품 구성을 확인하여 주십시오.



2. 각 부분의 명칭



# 3. 제품준비



#### 2

· 연결할 모니터의 케이블이 RGB인지 HDMI인지를 확인하여 맞는 케이블을 모니터에 연결합니다.





# 3

공유기와 NVR을 랜선으로 연결합니다.



#### 4

마우스는 USB 포트에 연결합니다.



# 4. 제품 설치 - 1) 연결 후 처음 화면 설정

### 1

PnP 체크 후 확인을 클릭합니다.

# 2

빈 화면에 마우스 오른쪽 버튼 클릭, Quick Menu창의 메인 메뉴를 클릭합니다.



시스템 로그인 창이 나오면, 패스워드 없이 확인 클릭합니다.





사용자 이름	admin	
답호 (그인 하십시오		
80	취소	

# 4. 제품 설치 - 2) 네트워크 확인

#### 4

메인 메뉴에서 시스템-네트워크 순서로 클릭 합니다.

## 5

공유기 IP주소와 게이트웨이 주소를 NVR 장치가 맞게 받고 있는지 확인해 줍니다.



에인 메뉴->네	트웨크
네트 카드	유선 네트 카드 💌 🔛 DHCP 생정 합
IP ≑☆	192 : 168 : 0 : 139 네트워크 테스트
서브넷마스크	255 . 255 . 255 . 0
게이트웨이	192 . 168 . 0 . 1
기본 DNS	192 . 168 . 0 . 1
두 번째 DNS	0.0.0.0
TCP IE	34567 MTU 1500
HTTP 포트	80
HS 내려 받기	
28 34	통월우선 • 네트서비스
	확인 세소

# 5. 윈 큐브 앱 설정





스마트 폰에서 네트윈 큐브 앱 아이콘을 눌러 앱을 실행 시킵니다.

# 2

앱으로 들어가면 Online을 누릅니다.



4

아래와 같은 메세지가 나오면 "확인"을 눌러 설정을 진행 합니다









#### 5

설정 변경 창에 있는 OnVIF를 눌러 활성화 시킵니다.





다음과 같은 메세지가 나오면 "확인"을 누릅니다.



#### 7

OnVIF가 실행되면 아래와 같은 Rebooting 메세지가 뜨고 "확인"을 누르면 카메라의 재부팅이 진행됩니다. 재부팅 후에는 NVR이 연동됩니다.



# 6. 제품연결 설정

1

메인 메뉴 - 시스템에 있는 원격 장치를 클릭합니다.



원격 장치 칸에서 검색 버튼을 누르시면 ①과 같이 연결된 카메라가 뜹니다.



①을 체크하신 후에 추가 버튼을 누르시면 됩니다.







# 6. 제품연결 설정



Quick Menu에서 재생을 클릭합니다.







# 7. 제품사용 - 1) 녹화 영상 시간 설정











# 7. 제품사용 - 2)동기 모드 설정



동기모드를 체크하면 각자 다르게 녹화된 채널의 같은 시간대 녹화 영상을 볼 수 있습니다.

I	0	00	0	90	0	0	00	00		0	•													E	a
I	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I																									
																					_				
ł							0			-															
2	1/57	모드					- L21		1442	. <b>2</b>	18 🖌	78									Q 24%	<b>Q</b> 21	<b>Q</b> 1	v Q	3011

#### 1-1 사용시 화면

동기모드를 체크하시고 원하는 시간을 클릭, 흰색 실선이 생기며 같은 시간에 녹화된 영상을 볼 수 있습니다



#### 2 동기모드를 사용하지 않을 경우

동기 모드의 체크를 해제하면 각 카메라의 원하는 녹화 시간을 클릭하면 원하는 시간대의 녹화 영상을 볼 수 있습니다.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	C			00	0	0			) 😢	0	•												E	
	P	0 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	1				111																			
	3				1				9.0	0														
· 동기모드 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		동기모드	1					1			8	<del>\$</del>								Q, 24%	0,20	Q 1	v Q	30mi

# 7. 제품사용 - 3) 녹화 설정

#### 1

메인 메뉴에서 녹화설정을 들어 갑니다.



각 기능은 아래 (표 1)을 참고하십시오.

(표1)

- 채널 설정 값을 적용할 채널을 선택
- 2 중복 녹화데이터를 복사하여 2번째 하드 디스크에 동시 저장 2개 이상의 하드를 장착 가능한 일부 모델에 한해 사용 가능
- 3 길이

녹화 파일에 대한 최대 저장 시간을 설정 Ex) 1시간 단위 파일을 형성

- 4 사전 녹화 모션 및 알람 발생 전 구간에 대한 녹화 시간을 설정
- 5 모드 스케쥴:시스템 설정에 지정된 값으로 녹화를 시작 및 종료 매뉴얼:수동으로 녹화 시작 중지:녹화 중지

- 6 주일 각요일 별로 녹화방식을 선택하여 설정
- 7 기간 1~4 최대 4가지 다른 구간을 성정하여 녹화 모드를 선택
- 8 규칙 연속 녹화를 수행
- 9 검출 모션 녹화를 수행

10 알람 알림 녹화 (카메라 가림, 영상 끊김 등) 를 수행

### 1

Quick menu에서 로그아웃을 클릭 합니다.

	버튼 추가 수동으로 추가	
QUICK MENU	메인 메뉴 녹확모드 재생 PTZ 제어 가이드 출력조정 로그아웃 1번 보기 9번 보기	• •

# 2

시스템 종료를 누릅니다.



